

Tabela rozmiarów Vibram Fivefingers

Rozmiary m skie

Długość stopy	centymetry +/-0,3cm	23,80	24,13	25,40	26,04	26,67	27,31	27,94	28,58	29,21	29,85	30,48	31,12	stopa gigant! ;)
EL - X		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
KSO / KSO EVO		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
KSO TREK			38	39	40	41	42	43	44	45	46	47		
TREKsport			39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
TREK PRO			39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
TREK FLIP			39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
Speed		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
Bikila / Bikila LS / Bikila EVO		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Bikila LS		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
KMD / KMD LS / KMD EVO		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
Spyridon / Spyridon LS		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
Spyridon MR		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
LONTRA LS		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
Seeya / Seeya LS		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
Signa		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
Maiori		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
Speed LR		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		

Rozmiary damskie

Długość stopy	centymetry +/-0,3cm	20,64	21,27	21,91	22,54	23,18	23,81	24,45	25,08	25,72	26,35	Jeśli Twoje stopy są większe, rozważ zakup modelu z kolekcji męskiej!		
Entrada		34	34	35	36	37	38	39	40	41	42			
Alitza		34	34	35	36	37	38	39	40	41	42			
Classic / Classic Fresca		34	34	35	36	37	38	39	40	41	42			
V-BI		34	34	35	36	37	38	39	40	41	42			
KSO EVO		34	34	35	36	37	38	39	40	41	42			
TREKsport				35	36	37	38	39	40	41	42			
Speed			34	35	36	37	38	39	40	41	42			
Bikila / Bikila LS / Bikila EVO			34	35	36	37	38	39	40	41	42			
Jaya/Jaya LR			34	35	36	37	38	39	40	41	42			
KMD / KMD LS / KMD EVO			34	35	36	37	38	39	40	41	42			
Spyridon / Spyridon LS			34	35	36	37	38	39	40	41	42			
Spyridon MR			34	35	36	37	38	39	40	41	42			
LONTRA LS			34	35	36	37	38	39	40	41	42			
Seeya / Seeya LS			34	35	36	37	38	39	40	41	42			
Signa			34	35	36	37	38	39	40	41	42			

Rozmiary dzieci ce

Długość stopy	centymetry +/-0,3cm	<18,9	19/19,6	19,7/20,3	20,4/20,8	20,9/21,5	21,8/22,2	22,2/23						
KID'S Sprint, Speed, V-ON, Alitza		29	30	31	32	33	34	35						

Wa ne! Numeracja Vibram Fivefingers odbiega od numeracji innych producentów obuwia!

Jak dobra wła ciwy rozmiar obuwia Vibram Fivefingers?

Aby wła ciwie dobra model i rozmiar, nale y post powa zgodnie z poni szymi zaleceniami:

1. Sta na baczno plecami do ciany - obie pi ty dotykaj muru.
2. Dosu do palców jaki przedmiot (np. pudełko po butach).
3. Wysu stopy i zmierz precyzyjnie odległo od ciany do pudełka.
4. Wybierz model, a nast pnie rozmiar odpowiadaj cy miarze Twoich stóp (w tabeli wyra one w cm i mm).

Kształt stóp bywa ró ny, jednak obuwie Vibram Fivefingers mo na dopasowa wi kszo ci z nas. Prawidłowo dobrane obuwie upina ciasno stop , jest jak druga skóra, jednak palce pozostaj swobodnie wyprostowane. U ytkownik czuje kontakt z butem na całej powierzchni stopy. Stopa nie powinna przemieszcza si w bucie. Luz w obuwiu VFFs powoduje otarcia i uniemo liwia pełne wykorzystanie jego zalet. Je li masz szczupł stop , but si marszczy, ale długo jest prawidłowa, dobierz koniecznie skarpety - ich zastosowanie nie ma wpływu na długo stopy, ale z pewno ci sprawi, e but b dzie lepiej "wypełniony".

Zanim zaczniesz u ytkowa obuwie, przeczytaj zasady konserwacji. Zanim wybierzesz model, upewnij si , e jego przeznaczenie odpowiada Twoim oczekiwaniom. Zarówno producent, jak i my, zalecamy stosowanie skarpet Injinji wraz z obuwiem VFFs.

Je li nadal masz w tpliwo ci, skontaktuj si z nami!

RSA Sport Team